

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### Cotton Pigmentada

- Fibras naturais e sintéticas
- Pigmentos em PVC para proporcionar melhor aderência
- 7 Gauge
- 700 g/dúzia
  
- CA 30.521
  
- A luva Cotton Pigmentada foi desenvolvida para atividades de logística, MRO (manutenção, reparos e operações), construção civil, jardinagem e paisagismo, trabalhos gerais na agricultura



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Luvas de proteção – Requisitos gerais e métodos de ensaios; EN 388: Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

#### 1. Resistência mecânica - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	1
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	0

#### 2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 pares)	DUN 14 (288 pares)
10.10.300.04--U	U	7898207211427	27898207211421	17898207211424

#### 3. Instruções de uso

##### REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Faça inspeções diárias do EPI, e quando necessário, faça a sua substituição;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI;

Remova o excesso de sujidade do EPI ao final do dia/turno de trabalho e vire-a do avesso para secar.

#### 4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.